
 注意事项

1. 请将调速器存放在干燥，清洁，通风，无腐蚀场合。
2. 本产品自开票日起保用 6 个月，如自行拆装本产品，本公司不负责修理。超过保用期，如有损坏，本公司承担修理业务。

制造厂商：上海铤龙电气技术有限公司

公司地址：古美路 718 弄 46 号 402 室

厂区地址：上海陈太路 1505 弄桥岗路 8 号 C-127

服务热线：021- 66122785

传真：021- 66122785, 021-54939059

业务联系：13611929010, 13636437288

网址：<http://www.tlongm.com/>

TL-1000 / 1200 调速器

使用说明书



上海铤龙电气技术有限公司

尊敬的用户：

感谢您使用本公司产品，请您在使用前先仔细阅读使用说明书。以便保证安全，方便的使用。

特点及用途

本系列调速器符合 IEC 国际标准。可与单相串激电动机、单相异步电动机配合使用，达到无级调整电机的转速的功能。

安全使用维护说明

1. 使用前必须检查输入电线及各种插座，无损伤方可使用。
2. 禁止在特殊环境如湿热，腐蚀性、易燃易爆场合使用。
3. 本调速器只带一根电源输入线。电机到调速器插头线由用户自己负责。
4. 调速方法：输入电源为 220V / 50HZ，只需轻微调整电位器角度，就能改变电机转速。

主要性能参数

型号	TL - 1000	TL - 1200 (有升压功能)
输入电压 AC V	220V	220V
输出电压 AC V	0~215V	0~250V
允许最大输出功率	1000 W	1200 W
调节范围 (无级)	电机额定转速 $0 \sim n_n$	电机额定转速 $0 \sim n_n$
配用电机	串激或单相异步电动机	串激或单相异步电动机