

### ⚠ 注意事项

1. 不得任意拆装和调换零件。如有故障，务必寄回本公司，待专业人员排故。如自行拆装电机，本公司概不负责。
2. 新购或长期搁置电机在使用前必须用 500 伏兆欧表测量对地绝缘电阻值不小于 50 兆欧。
3. 请注意将电动机存放在干燥，清洁，通风，无腐蚀场合。
4. 本产品自开票日起保用期为 3 个月。如自行拆装本产品概不负责修理。超过保用期，本公司承担修理业务。

制造厂商：上海链龙电气技术有限公司

公司地址：古美路 718 弄 46 号 402 室

厂区地址：上海锦秋路 1505 弄桥岗路 8 号 C-127

服务热线：021- 66122785

传真：021- 66122785, 021-54939059

业务联系：13611929010, 13636437288

网址：<http://www.tlongm.com/>

## HCCB-1100/750/550

双重绝缘电动抽液泵（油桶泵）电动机

### 使用说明书



尊敬的用户：

感谢您使用本公司产品，请您在使用前先仔细阅读使用说明书。以便保证安全，方便使用。

### 特点及用途

本产品为双重绝缘电动机，并取得上海市机电工业局新产品二等奖。电动机同时也符合 GB3883.1-83 《手持式电动工具的安全标准》。

本电机具有结构合理，美观，牢固耐用，工艺先进，效率高，维修方便等优点。

本电机主要作为电动抽液泵（油桶泵）配套用动力源。也可作为其它场合动力源。

### 主要性能参数

	HCCB-1100	HCCB-750	HCCB-550
电源	220V, 50Hz	220V, 50Hz	220V, 50Hz
输入功率	1100 瓦特	750 瓦特	550 瓦特
额定转速	8500 转/分	10000 转/分	10000 转/分
绝缘等级	双重绝缘	双重绝缘	双重绝缘
外型尺寸	φ 110×250cm	φ 100×205cm	φ 100×205cm

### 安全使用维护说明

1. 使用电压，不得大于铭牌上规定电压的 10%。
2. 使用前必须检查电线无损伤，电机无损坏方可使用。
3. 禁止在特殊环境如湿热，腐蚀性气体的场合使用。
4. 不得将电源线任意接长或调换。不能拿电源线提电机。不能与油、热源接触，防止电源线表面擦破，扎坏等现象。
5. 安装时尽量采用接地。
6. 若电刷磨损火花大，可以打开刷盖，重新装上电刷，按原样装好刷盖。

### 故障检修指南

故障	产生原因	排除方法
1. 接电后电机不转	1.电源线断 2.开关接触不良 3.电机损坏	1.修复电线 2.调换开关 3.退公司修复